


# PS枪产品组成图



编号	电脑编号	名称	数量	编号	电脑编号	名称	数量
1	8-PS-01	螺帽	1	12	8-PS-127	O型环	1
2	8-PS-03	喷头	1	13	8-PS-124	气阀门针	1
3	8-PS-10	吹嘴	1	14	8-F02082	O型环	1
4	8-PS-05-GL	本体	1	15	8-PS-13	弹簧	1
5	8-PS-15	扣环	2	16	8-PS-129	O型环	1
6	8-PS-09	扳机销	1	17	8-PS-14	堵头	1
7	8-PS-11	扳机	1	18	8-EG317	接头	1
8	8-PS-07A	PVC管	1	19	8-PS-06	喷砂枪	1
9	8-PS-121	铜粒	1	20	8-PS-08	铁管	1
10	8-KS112	O型环	2	21	8-PS-02	黑铁喷头	1
11	8-PS-123	气阀门套	1				