


B98 (371998) 喷枪 (环保)



编号	电脑编号	名称	数量	编号	电脑型号	名称	数量
1	B98021A-14-GL	螺形喷头 1.4mm	1	29	W71287-GL	进气装置旋钮	1
2	B9803B-14	涂料喷嘴1.4mm	1	30	B9819	铝扳机红色	1
3	H98064	扩散顶针	1	31	B9818	扳机销	1
4	H98063	扩散调节螺帽	1	32	B9819-1	扳机垫片	1
5	H98062	O型环 (4.5x1.8)	1	33	W71061	扣环	1
6	B98065-GL	扩散调节旋钮	1	34	W9821-FP	导套	1
7	B9805-GL	塑料本体	1	35	H98301	涂料杯 (白色)	1
8	W71131-FP	气阀门铜粒	1		H98301-1	涂料杯 (黑色)	1
9	W71132	气阀门铁弗龙	1	36	H98305	涂料杯上盖 (白色)	1
10	W71133	气阀门导套	1		H98305-1	涂料杯上盖 (黑色)	1
11	W71134	气阀门O型环	1	37	B9822	挡针销	1
12	W7114	气阀门针	1	38	B98031	喷嘴活动塞铜	1
13	W7115	气阀门弹簧	1	39	W98032	铜塞垫片	1
14	W98042	铁弗龙垫片	1	40	W9801-1	垫片	1
15	W98043	弹簧	1	41	W98262	内六角扳手	1
16	W98041	涂料密封座	1	42	B9826	扳手	1
17	B9809	涂料针1.4mm	1	43	W9827	清洗刷	1
18	H9808	涂料气阀套	1	44	W98302-1	过滤网	1
18a	PW16-1	O圈 (8*1.5)	1		MP3276-01-GL	调压阀本体	1
19	H9810	涂料弹簧 (4.5x60x0.5)	1		MP3276-02	铁接头	1
20	H9811	涂料调节螺母	1		MP3276-03	铜螺母	1
21	B9812-GL	涂料调节旋钮	1		MP3276-04	铜调节阀杆	1
22	W7717-GL	进气接头	1	45	F019-0291H-18	压力表	1
23	W98061	扣环	3		MP3276-05	O型环	1
24	W71283	进气装置弹簧	1		MP3276-06.1	铁螺母	1
25	W71282	垫片	1		MP3276-07	锌合金调节旋钮	1
26	W71062	O型环 (3x1.9)	1		W98068	扩散调节螺丝	1
27	W71286-FP	进气装置螺帽	1	46	PH17-1	外牙保护套	1
28	W77282	进气装置针	1				