



爆炸图

零件号	零件名称	数量	零件号	零件名称	数量
1	夹头	1	14	气缸定位销	1
2	前盖	1	15	气缸后盖	1
3	轴承	2	16	本体	1
4	三芯架	1	17	扳机	1
5	齿轮	6	18	压板	1
6	齿轮环	2	19	开闭销	2
7	短三芯架	1	20	阀座	2
8	V型垫片	1	21	垫片	2
9	轴承	2	22	钢珠	2
10	气缸前盖	1	23	弹簧	2
11	转子	1	24	消音环	1
12	叶片	6	25	进气接头	1
13	气缸	1			